



Baumit KlebeAnker 88



| | |
|-------------------------------------|--|
| Produkt | Der Baumit KlebeAnker 88 ermöglicht eine zusätzliche mechanische Befestigung alternativ zur herkömmlichen Verdübelung. |
| Eigenschaften | Einfache und sichere Verarbeitung mit höchster Setzkontrolle der Dübel. Die Befestigung erfolgt direkt am Untergrund. |
| Anwendung | Zusätzliche mechanische Befestigung von Baumit open – Die KlimaFassade und Baumit WärmedämmverbundSystem EPS auf Wänden aus Beton, Vollziegel und Hochlochziegel mit vorhandenem Altputz mit einer maximalen Putzdicke von 40 mm. Nicht geeignet für Baumit SockelDämmplatte XPS TOP! |
| Technische Daten | Durchmesser Dübelschaft = Durchmesser Bohrer: 8 mm Schaftlänge: 88 mm Mindestbohrlochtiefe: 95 mm Nutzungskategorien: A, B, C Einsatzbereich: Beton, Vollstein, Hohl- oder Lochsteine, |
| Qualitätssicherung | Europäisch Technische Zulassung ETA-06/0015 |
| Lieferform | Karton = 300 Stk., 1 Palette = 3.600 Stk |
| Hinweise zum Untergrund | Der Untergrund ist entsprechend der Baumit Verarbeitungsrichtlinie vorzubereiten |
| Ermittlung der Mindestanzahl | Für „kleine“ Gebäude wie z.B. Einfamilienhäuser, Doppelhaushälften u. Ä. gilt: mind. 6 KlebeAnker pro m ² im Regel- und Randbereich bei: <ul style="list-style-type: none">■ Verhältnis Gebäudehöhe zu Gebäudebreite h/b ≤ 1,5 (Mindestbreite 6 m, Maximale Höhe 9 m)■ für alle Basisgeschwindigkeiten (≤ 28,3 m/s)■ für die Geländekategorien II, III, IV Die Bemessung des Randbereichs kann in diesem Fall entfallen Für alle anderen Gebäude <ul style="list-style-type: none">■ mit Gebäudebezugshöhe 10 – 25 m■ Verhältnis Gebäudehöhe zu Gebäudebreite h/b ≤ 2 (z.B. Gebäudehöhe = 12 m / Gebäudebreite = 6 m)■ für Geländekategorien II, III, IV gelten folgende Angaben |

| Mindestanzahl Baumit KlebeAnker | | n | [Stk/m ²] | gültig für Windlast nach EN 1991-1-4 | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|------|-----------------------|--------------------------------------|----|----|--|----|----|--------------------|----|----|
| Gewichtsklasse ≤ 20 | Basisgeschwindigkeit v _{b,0} m/s | | Bereich | II (offenes Land) | | | Geländekategorie III (leicht verbaut) | | | IV (stark verbaut) | | |
| | von | bis | | Gebäudebezugshöhe m ≤ | | | | | | | | |
| | ≤ | 23,2 | Regel | 10 | 20 | 25 | 10 | 20 | 25 | 10 | 20 | 25 |
| | ≤ | 25,1 | Rand | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| | | | Regel | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | | | Rand | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| | | | Regel | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | | | Rand | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| | | | Regel | 8 | 8 | 10 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| | | | Rand | 10 | 12 | 12 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |

Verarbeitung

Setzen der Baumit KlebeAnker

Vor dem Setzen der Baumit KlebeAnker wird das entsprechende Rastermaß mittels Schlagschnur markiert, alternativ kann auch bei kann auch das Baumit AnkerLot (Länge = 40 cm) verwendet werden. Der Abstand von Gebäudeaußenkanten bzw. vom SockelProfil **therm** beträgt 10 cm

Je nach Anzahl der KlebeAnker pro m² ergeben sich folgende Rastermaße:

| Anzahl KlebeAnker | Rastermaß [H x B] |
|---------------------------|-------------------|
| 6 Stück / m ² | 40 x 40 cm |
| 8 Stück / m ² | 40 x 30 cm |
| 10 Stück / m ² | 40 x 25 cm |
| 12 Stück / m ² | 40 x 20 cm |

Das Bohren erfolgt mit einem Bohrer Ø 8 mm. Schlagbohrereinrichtung oder Bohrhammer dürfen nur bei Vollbaustoffen verwendet werden. Die Anschlagtiefen für das Bohrloch ergeben sich aus der Schaftlänge des jeweiligen KlebeAnkers zuzüglich 10-15 mm

| Baumit KlebeAnker | Schaftlänge | Bohrlochtiefe |
|----------------------|-------------|---------------|
| Baumit KlebeAnker 88 | 88 mm | Mind. 95 mm |

Das Versetzen des Baumit KlebeAnkers muss im tragfähigen Untergrund erfolgen. Bei Mantelbetonwänden muss der Baumit KlebeAnker im Kernbeton verankert sein.

Anschließend wird der Baumit KlebeAnker in das vorgebohrte und vom Bohrmehl befreite Bohrloch oberflächenbündig gesetzt:

| Baumit KlebeAnker | Spreizelement | Werkzeug |
|----------------------|---------------|----------|
| Baumit KlebeAnker 88 | Nagel | Hammer |

Verkleben der Dämmplatten:

Baumit open KlebeSpachtel W, Baumit KlebeSpachtel und Baumit KlebeSpachtel Grob werden gem. Baumit Verarbeitungsrichtlinie WDVS angemischt. Der Kleberauftrag auf der Dämmplatte erfolgt in der Randwulst-Punkt-Methode. Vor dem Verkleben der Dämmplatten werden auf die versetzten Baumit KlebeAnker mittels Kelle ca. 20 mm dicke „Kleberpatzen“ angeworfen. Anschließend wird die Dämmplatte mit einer leicht schiebenden Bewegung versetzt.

HINWEIS: Da die Verlegung der Dämmplatten „nass in Nass“ erfolgen muss, ist darauf zu achten, dass die „Kleberpatzen“ unmittelbar vor dem Verkleben der Dämmplatte auf die Baumit KlebeAnker aufgebracht werden.

Die Menge an aufgetragenem Kleber ist so zu wählen, dass ich unter Be-

rücksichtigung der Schichtdicke des Klebers (ca. 1 bis 2 cm) eine Kontaktfläche mit dem Untergrund von mind. 40 % ergibt.

Am Rand der Platte wird umlaufend ein ca. 5 cm breiter Streifen (Randwulst) und in der Mitte der Platte drei etwas handtellergroße „Kleberpatzen“ aufgetragen. Dabei können Unebenheiten des Untergrundes bis max. 10 mm im Kleberbett ausgeglichen werden.

Hinweise und Allgemeines:

Die Auswahl, die Anzahl und die Anordnung der Dübel hat nach den ÖNORMEN B 6400 bzw. B 6410 zu erfolgen. Setzen des Dübels bei einer Untergrundtemperatur $\geq +5^{\circ}$ C. UV-Belastung durch Sonneneinstrahlung des ungeschützten Dübels ≤ 6 Wochen.

Rechtliche Hinweise

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.